



SPX Corporation  
655 Eisenhower Drive  
Owatonna, MN 55060-0995 É.-U.  
Téléphone : (507) 455-7000  
Service technique : (800) 533-6127  
Télécopieur : (800) 955-8329  
Entrée de commandes : (800) 533-6127  
Télécopieur : (800) 283-8665  
Ventes internationales : (507) 455-7223  
Télécopieur : (507) 455-7063

Formulaire numéro 521078

Directives d'assemblage  
pour :

1734  
1734A

## Camion lourd Marchepied à roues

Capacité maximale : 300 lb.

Le marchepied à roues pour camions lourds a été conçu pour aider le technicien à atteindre facilement les pièces du moteur.


### Mesures de sécurité



**Attention : Pour empêcher des défaillances ou des dommages à l'équipement pouvant causer des blessures corporelles :**



- Il faut lire, comprendre et suivre ces directives.
- Si l'utilisateur ne peut lire français, les instructions et les consignes de sécurité doivent lui être expliquées dans sa langue maternelle.
- If the operator cannot read French, operating instructions and safety precautions must be read and discussed in the operator's native language.
- Si el operador no puede leer francés, las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.



- Portez des verres protecteurs conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.
- Inspectez l'état du marchepied à roues avant chaque utilisation; n'utilisez pas le marchepied s'il est endommagé, a été modifié ou est en mauvais état.



- Ne dépassez pas la capacité prévue pour le marchepied à roues.
- Le véhicule doit se trouver sur une surface de niveau dure pour que vous puissiez utiliser le marchepied à roues. Le véhicule doit être stable.
- Bloquez les roues du véhicule et serrez le frein de stationnement avant d'utiliser le marchepied à roues.

### Directives d'installation

#### Installation du marchepied à roues

1. Enlevez les goupilles et réglez-les de façon à ce qu'elles s'ajustent correctement à la largeur et à la hauteur du pneu, puis remettez en place les goupilles.
2. Placez avec soin le marchepied à roues directement devant le pneu.
3. Avant de se mettre sur le marchepied, faites-en l'essai en mettant un pied sur la grille pour vérifier s'il est solidement fixé en place.

