



655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 E.E.U.U.
Teléfono: (507) 455-7000
Serv. Téc.: (800) 533-6127
Fax: (800) 955-8329
Registro de orden: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
Ventas internacionales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063

Formulario No. 521075

Instrucciones de ensamble
para:

1534
1534A

Camión de pasajeros / carga mediana Grada de rueda

Capacidad máxima: 300 lbs.

La grada de rueda para camión de pasajero / carga mediana está diseñada para ayudar a que los técnicos lleguen fácilmente a las partes del motor.

Precauciones de seguridad



PRECAUCIÓN: Para evitar falla del equipo o daños que provoquen lesiones personales:



- Lea, comprenda y siga estas instrucciones.
- Si el operador no puede leer español, las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.
- If the operator cannot read Spanish, operating instructions and safety precautions must be read and discussed in the operator's native language.
- Si l'utilisateur ne peut lire l'espagnol, les instructions et les consignes de sécurité doivent lui être expliquées dans sa langue maternelle.



- Utilice protección para los ojos que cumpla con los requerimientos de ANSI Z87.1 y OSHA.
- Examine la condición de la grada de rueda antes de cada uso; no utilice una grada de rueda si está dañada, deformada o en malas condiciones.



- No exceda la capacidad estimada de la grada de rueda.
- El vehículo debe estar en una superficie firme y nivelada para usar la grada de rueda. El vehículo debe estar estable.
- Bloquee las llantas y aplique el freno de estacionamiento antes de usar la grada de rueda.

Instrucciones de colocación

Colocación de la grada de rueda

1. Retire los pernos y ajuste el ancho y la altura de la llanta que mejor se ajuste, luego vuelva a colocar los pernos.
2. Coloque la grada de rueda sobre la llanta con cuidado.
3. Antes de pararse en la grada, pruébela al colocar un pie en la rejilla para revisar que la grada de rueda esté segura.

