



655 Eisenhower Drive  
Owatonna, MN 55060 É.-U.  
Téléphone : (507) 455-7000  
Service technique : (800) 533-6127  
Télécopieur : (800) 955-8329  
Entrée de commandes : (800) 533-6127  
Télécopieur : (800) 283-8665  
Ventes internationales : (507) 455-7223  
Télécopieur : (507) 455-7063  
Website : www.otctools.com

Formulaire numéro 528211

Directives de montage  
pour :

2015A

## Support sous palan

Capacité maximale : 3/4 Tonne


Le support sous palan a été conçu pour aider à soutenir les composants du véhicule pendant la dépose ou l'installation.

### Mesures de sécurité

**!** Attention : Pour empêcher des défaillances ou des dommages à l'équipement pouvant causer des blessures personnelles :



- Il faut lire, comprendre et suivre ces directives. Si l'utilisateur ne peut pas lire ces instructions, les directives relatives au fonctionnement et à la sécurité doivent être lues et discutées dans la langue maternelle de l'utilisateur.



- Portez des verres protecteurs conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.

- Inspectez l'état de sous palan support avant chaque utilisation; n'utilisez pas le support s'il est endommagé, a été modifié ou est en mauvais état.

- Utilisez le support sur une surface dure et de niveau. Un support doit avoir un contact solide avec le sol. Testez la stabilité de la charge.


- Ne tentez pas de soutenir un véhicule avec ce support. Il a été conçu uniquement pour vous aider à soutenir les composants du véhicule.

- Placez la charge au centre de la selle, non pas sur les lèvres extérieures.

- Ne dépassez pas la capacité nominale prévue pour support sous palan.



### Directives d'assemblage et de fonctionnement



1. Fixez le support de montant à la base.
2. Insérez le montant dans le support de montant en alignant les trous. Fixez-le solidement en place avec l'axe d'articulation, (2) rondelles et la goupille fendue.

#### Soulever la charge

Tournez la poignée de réglage vers la droite jusqu'à ce que la selle rencontre la charge. Continuez à tourner la poignée pour soulever la charge jusqu'à la hauteur requise.

#### Baisser la charge

Tournez vers la gauche la poignée de réglage.

© Bosch Automotive Service Solutions Inc.

Feuille numéro 1 de 1

Date d'émission : Rév. B, le 08 juillet 2016