



SPX Corporation
 655 Eisenhower Drive
 Owatonna, MN 55060-0995 USA
 Teléfono: (507) 455-7000
 Servicios Técnicos: (800) 533-6127
 Fax: (800) 955-8329
 Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
 Fax: (800) 283-8665
 Ventas internacionales: (507) 455-7223
 Fax: (507) 455-7063

Lista de piezas e instrucciones de armado para:


**5095A
 5096A**

Carrito para llantas y rines Easy Lever™

Con el carrito Easy Lever la tarea de mover llantas y rines es fácil. Siga estos pasos para armar el Easy Lever:

1. Fije el mango sobre el bastidor en U, tal como se ilustra, con dos tornillos de cabeza hexagonal, dos arandelas de resorte, dos arandelas planas y dos tuercas.
2. Sujete la base del mango debajo de las lengüetas del bastidor con un tornillo de cabeza hexagonal, una arandela de resorte y una arandela plana.

NOTA: Apriete totalmente las tuercas desde este momento. Para evitar daños a la base del mango, no apriete su tornillo en exceso.



El número de piezas incluidas en el juego del carrito para llantas y rines Easy Lever se identifica en la ilustración entre paréntesis. Las piezas que no se identifican con un número son unidades individuales.

Piezas de repuesto:

Juego No.	Piezas incluidas en el juego	Descripción
533873	*	Juego de rueda/eje
533874	‡	Juego de rodillos
533875	#	Juego de base para el mango/herrajes

